



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Meto-Fer

Enapart always strives to provide the competitive prices and timings of supplies for its customers. We sell only original equipment and spare parts, although we are not always the official distributor or manufacturer's dealer. All displayed trademarks and part numbers are the property of their respective owners.

BRAND'S PRODUCTS

Product	Description
AS 08/15	Stop screws
QE0SN-PS-11L	Sensing Element
AS 08/40	Stop Screw
IR-008-PS-U2L	Inductive proximity switches
410.0019 / QE-022-EB-020	Electro-mechanical sensor
QE022-EB-110	Sensor
QE022-PO-02L	Sensing Element
QE-022-PS-02L	Proximity switch
QE-022-PS-11L	Sensing Element (PNP)
ST-11G-3B-U5X	
ST-10G-3B-U9X	cable
ST-02G-4A-U9X	Standard Kabel mit Stecker-Version 02 (4-Leiter)
AS 12/60	stop screws
AS 08/45-10	Stop screw
ST-10W-3B-U5X	Standard Kabel mit Stecker
OB 12/20	
OB 15/10L	
410.0010 / ST-02G-4A-U5X	Standard Kabel mit Stecker-Version 02 (4-Leiter)
ST-10G-3B-U2X	Standard Kabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
ST-10G-3B-U5X	Standard Kabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
ST-10W-3B-U2X	Standard Kabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
ST-10W-3B-U9X	Standard Kabel mit Stecker-Version 10 (3-Leiter)
ST-11G-3B-U2X	Cable
ST-11W-3B-U2X	standard cable with plug version 11 (4-wire)
ST-11W-3B-U5X	
ST-11W-3B-U9X	
ST-30G-3B-U2X	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30G-3B-U5X	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30G-3B-U9X	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30W-3B-U2X	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30W-3B-U5X	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
ST-30W-3B-U9X	Standard Kabel mit Stecker-Version 30 (4-Leiter)
IR-003-NS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-003-NS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-003-PS-U2L	Induktive Näherungsschalter

Product	Description
IR-003-PS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-004-NS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-004-NS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-004-PS-U2L	inductive proximity switch
IR-004-PS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IM-004-NS-U2L	
IM-004-NS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IM-004-PS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-005-NS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-005-NS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-005-PS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-005-PS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IM-006-NS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IM-006-PS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-065-NS-11L	Induktive Näherungsschalter
IR-065-PS-11L	Induktive Näherungsschalter
IR-065-NS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-065-NS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-065-PS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-065-PS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-008-NS-11L	Induktive Näherungsschalter
IR-008-PS-11L	Induktive Näherungsschalter
IR-008-NS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-008-NS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-008-PS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IM-008-NS-11L	Induktive Näherungsschalter
IM-008-PS-11L	Induktive Näherungsschalter
IM-008-NS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IM-008-NS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IM-008-PS-U2L	
IM-008-PS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-012-NB-30L	Induktive Näherungsschalter
IR-012-PB-30L	Induktive Näherungsschalter
IR-012-NS-02L	Induktive Näherungsschalter
IR-012-PS-02L	Induktive Näherungsschalter
IR-012-NS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-012-NS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-012-PS-U2L	Induktive Näherungsschalter
IR-012-PS-U5L	Induktive Näherungsschalter
IR-018-NB-30L	Induktive Näherungsschalter
IR-018-PB-30L	Induktive Näherungsschalter
IR-018-NS-02L	Induktive Näherungsschalter
IR-018-PS-02L	Induktive Näherungsschalter

Product	Description
QE022-NS-11L	Sensing Element
QE-022-NS-02L	Sensor
QE-022-NO-02L	Quittierelemente
QE-022-NO-11L	Quittierelemente
AS 10/50	Stop screws
AS 12/80	stop screws
AS 18/100	Anschlagschrauben
AS 18/100 P	Anschlagschrauben
AK 40	Spherical Head
MU 01.001	Muttern mit Feingewinde
MU 01.002	Muttern mit Feingewinde
MU 01.003	Nut
MU 01.004	Fine-threaded nuts
MU 01.005	Muttern mit Feingewinde
MU 01.006	Muttern mit Feingewinde
MU 01.007	Muttern mit Feingewinde
MU 01.008 mit O-Ring	Fine thread nuts
AS 10/50-10	Stop screw
AS 12/60-10	Anschlagschrauben
Type P	Valve
ST-02G-3A-U5X	CONNECTOR
QS-022-PS-11L	Sensing Element (PNP)
QE-022-EB-020-A	Inductive Proximity Sensor
ML 13/100 A	
ML 26/150 A	
AS 08/30-05	ADJUSTING SCREW
IM-004-PS-U2L	Inductive Proximity Switch (PNP)
MD 32/180B	
ML 26/150	Linear unit
460.110.0271	repair kit
ST-11G-3B-U9X	SENSOR
MD 20/180B	
SA 01	Stopslide
KZ 20	Gripper, without sensor bracket
ML 13/50A	
ST-02G-3A-U2X	Cable
410.0010	Sensor Cable
KZL25	Compact gripper
OB15/10K	
LH 400-0	cylinder
ST-02G-4A-U2X	Cable
IM-008-NS-01L	
IM-008-PS-01L	

Product	Description
IR 065 PS 10L	
KB14/12.5	
KB08	
KZ32	compact pliers
KZP 20	
Repair Kit for MD 12/180B (460.110.0143)	Repair Kit
MD 12/180 A	Rotary Drive
QE-022-NS-U5L	
QE-O22-EB-020	Sensing Element
QE-W22-CS-02L	
ST-30G-4B-U2X	