



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

# Klaschka

Enapart always strives to provide the competitive prices and timings of supplies for its customers. We sell only original equipment and spare parts, although we are not always the official distributor or manufacturer's dealer. All displayed trademarks and part numbers are the property of their respective owners.

## BRAND'S PRODUCTS

Product	Description
<a href="#">IGA-18mg80b2/5-1 S1</a>	Induktiver Analoggeber
<a href="#">p/n: 132658-020 type: HDD-12aq50b0,4-55NK1 2m</a>	Hall element switch
<a href="#">HAD-12er55b2,5-5NK1 2m</a>	Hallelementschalter
<a href="#">Art.No. 132687 / HAD-11MS60B1-5SD2</a>	Hall element switch
<a href="#">PN 132666</a>	pulse
<a href="#">P/N: 132667, Type: HAD-18sg98b1-5Vd1</a>	Hall Element Switch
<a href="#">P/N: 113722, Type: IAD/AHM-8eg60b1,5-1Wc1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113724, Type: IAD/AHM-8eg60b1,5-2Wc1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113757, Type: IAD/AHM-8eg60n3-1Wc1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113759, Type: IAD/AHM-8eg60n3-2Wc1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113726-020, Type: IAD/AHM-8eg45b1,5-1NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113727-020, Type: IAD/AHM-8eg45b1,5-2NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113761-020, Type: IAD/AHM-8eg45n3-1NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113762-020, Type: IAD/AHM-8eg45n3-2NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113723, Type: IAD/AHM-8eg60b1,5-1Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113725, Type: IAD/AHM-8eg60b1,5-2Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113758, Type: IAD/AHM-8eg60n3-1Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113760, Type: IAD/AHM-8eg60n3-2Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113728-020, Type: IAD/AHM-12mg50b3,5-1NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113703, Type: IAD/AHM-12mg50b3,5-1Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113729-020, Type: IAD/AHM-12mg50b3,5-2NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113710, Type: IAD/AHM-12mg50b3,5-2Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113763-020, Type: IAD/AHM-12mg60n6-1NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113752, Type: IAD/AHM-12mg60n6-1Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113764-020, Type: IAD/AHM-12mg60n6-2NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113753, Type: IAD/AHM-12mg60n6-2Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113732-020, Type: IAD/AHM-18mg50b6-12NDd1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113706, Type: IAD/AHM-18mg50b6-12Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113730-020, Type: IAD/AHM-18mg50b6-1NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113704, Type: IAD/AHM-18mg50b6-1Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113769-020, Type: IAD/AHM-18mg60n10-12NDd1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113755, Type: IAD/AHM-18mg60n10-12Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113767-020, Type: IAD/AHM-18mg60n10-1NDc1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">113754</a>	Proximity sensor
<a href="#">P/N: 113733-020, Type: IAD/AHM-30mg50b10-12NDd1A 2m</a>	Inductive sensors

Product	Description
<a href="#">P/N: 113707, Type: IAD/AHM-30mg50b10-12Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113771-020, Type: IAD/AHM-30mg65n20-12NDd1A 2m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113770, Type: IAD/AHM-30mg85n20-12Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113716, Type: IAD/AHM-40aq40b15-12Sd1B</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113718, Type: IAD/AHM-80aq40b40-12Sd1B</a>	Inductive switch
<a href="#">P/N: 113735-050, Type: IAD/AHM-80aq40b40-12NKd1B 5m</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113623, Type: IAD/AHMS-8eg60b1.5-1Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113622, Type: IAD/AHMS-8eg60b1.5-1Wc1A</a>	Inductive switch
<a href="#">P/N: 113603, Type: IAD/AHMS-12mg50b3.5-1Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113604, Type: IAD/AHMS-18mg50b6-1Sd1A</a>	Inductive switch
<a href="#">P/N: 113607, Type: IAD/AHMS-30mg50b10-12Sd1A</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113616, Type: IAD/AHMS-40aq40b15-12Sd1B</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 113618, Type: IAD/AHMS-80aq40b40-12Sd1B</a>	Inductive sensors
<a href="#">P/N: 114401-020, Type: IAD-4er30b1.5-1PD1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114403-020, Type: IAD-5eg30b1.5-1PD1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114405-020, Type: IAD-6.5er40b2-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114406, Type: IAD-6.5er54b2-1W1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114409-020, Type: IAD-6.5er43n4-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114410, Type: IAD-6.5er57n4-1W1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114501-020, Type: IAD-8eg40b2-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114502, Type: IAD-8eg54b2-1W1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114503, Type: IAD-8cg65b2-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114504-020, Type: IAD-8eg43n4-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114505, Type: IAD-8eg57n4-1W1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114506, Type: IAD-8cg68n4-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113591-020, Type: IAD-8zq40b2-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113594, Type: IAD-8zq60b2-1Wc1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114423-020, Type: IAD-12cg51b4-12ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114424, Type: IAD-12cg63b4-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114425-020, Type: IAD-12cg59n8-12ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114426, Type: IAD-12cg71n8-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114427-020, Type: IAD-12cg61b6-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114428, Type: IAD-12cg73b6-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114431-020, Type: IAD-12cg69n10-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114432, Type: IAD-12cg81n10-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112489, Type: IAD-12eg60b2-12S2A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113285, Type: IAD-12eg60b2-12S3A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113261-020, Type: IAD-12fg50b2-1NK1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">IAD-12FG50N5-1NK1A 3M</a>	proximity switch
<a href="#">P/N: 113305-030, Type: IAD-12mg35m4-1PD1A 3m</a>	proximity switch
<a href="#">P/N: 113501-030, Type: IAD-12mg35m4-1ND2A 3m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113502-020, Type: IAD-12mg35m4-2ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113310-020, Type: IAD-12mg35m4-6ND1A 2m obsolete</a>	Induktive Sensoren - Standard

Product	Description
<a href="#">P/N: 112067-030, Type: IAD-12mg40b2-1NK1A 3m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113219-020, Type: IAD-12mg45b2-7NK1A 5m</a>	Inductive proximity switch
<a href="#">P/N: 112242-030, Type: IAD-12mg50b2-1PK1A 3m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112073, Type: IAD-12mg50b2-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112211-020, Type: IAD-12mg60b2-12NK1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112212, Type: IAD-12mg60b2-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112001-020, Type: IAD-12mg60b2-1NT1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112585, Type: IAD-12mg60b2-1S2A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">112409-030 / IAD-12mg60m4-1NT1A 3m</a>	proximity switch
<a href="#">P/N: 112581-030, Type: IAD-12mg60m4-1PD1A 3m</a>	Inductive sensors - standard
<a href="#">P/N: 112503, Type: IAD-12mg60m4-1S1A</a>	Proximity sensor
<a href="#">P/N: 112223, Type: IAD-12mg60n5-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112015-020, Type: IAD-12mg60n5-1NK1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112504, Type: IAD-12mg60n5-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114441-020, Type: IAD-18cg64n12-12ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114442, Type: IAD-18cg75n12-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114443-020, Type: IAD-18cg74n20-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114444, Type: IAD-18cg85n20-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 111712-020, Type: IAD-18fg80b5-1NK1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112095-020, Type: IAD-18fg80n10-1NK1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112030-020, Type: IAD-18mg35b5-1NK1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113503-020, Type: IAD-18mg40m8-1ND2A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113311-020, Type: IAD-18mg40m8-6ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113504-020, Type: IAD-18mg45m8-2ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113318, Type: IAD-18mg50m8-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112216, Type: IAD-18mg50n10-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112203, Type: IAD-18mg60b5-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112586, Type: IAD-18mg70b5-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112582-030, Type: IAD-18mg70m8-1PD1A 3m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112597, Type: IAD-18mg70m8-1S1A</a>	Proximity sensor
<a href="#">P/N: 113291, Type: IAD-18mg70n10-12V1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112285, Type: IAD-18mg80b5-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112291, Type: IAD-18mg80n10-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 111832-020, Type: IAD-18mg85b5-12NK1A 2m</a>	Proximity sensor
<a href="#">P/N: 112002-020, Type: IAD-18mg85b5-1NT1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112075-020, Type: IAD-18mg85n10-1NT1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 111650-020, Type: IAD-30fg80b10-12NK1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114449-020, Type: IAD-30cg64n15-12ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114450, Type: IAD-30cg77n15-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114451-020, Type: IAD-30cg52b15-12ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114452, Type: IAD-30cg63b15-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114453-020, Type: IAD-30cg67n22-12ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112219, Type: IAD-30mg50b10-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard

Product	Description
<a href="#">P/N: 113236, Type: IAD-30mg65n20-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112588, Type: IAD-30mg70b10-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112003-020, Type: IAD-30mg80b10-1NT1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112205, Type: IAD-30mg80n20-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112286, Type: IAD-30mg95b10-1S1A</a>	Proximity switch
<a href="#">P/N: 112204, Type: IAD-30sg80b10-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 111871-020, Type: IAD-30sg80b10-12NT1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114477-020, Type: IAD-10x25fq50b5-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114479-020, Type: IAD-10x25fq50n8-1ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114482, Type: IAD-20x40fq68b15-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114484, Type: IAD-20x40fq68n25-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112590, Type: IAD-34aq65b12-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114475-020, Type: IAD-40fq53b15-12ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114476-020, Type: IAD-40fq53n20-12ND1A 2m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114485, Type: IAD-40fq66b25-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114486, Type: IAD-40fq66n40-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114489, Type: IAD-40fq129b25-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114490, Type: IAD-40fq129n40-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112552, Type: IAD-40fv114b15-12L1B</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112553, Type: IAD-40fv114n25-12L1B</a>	proximity switch
<a href="#">P/N: 112566, Type: IAD-40fv114b15-12S1B</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113298, Type: IAD-40fv114n25-12S1B</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114308, Type: IAD-80fr70e80-1Sd1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113522, Type: IAD-80fr70n35-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 110394-050, Type: IAD-80fr70n50-1NT1A 5m</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 112592, Type: IAD-80fr70n50-1S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 113532, Type: IAD-80fq40n40-1Sd1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114493, Type: IAD-80x104fq40b50-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 114494, Type: IAD-80x104fq40n70-12S1A</a>	Induktive Sensoren - Standard
<a href="#">P/N: 131704, Type: IBD-30mg95b8-1T1A</a>	Induktive Sensoren - Buntmetall
<a href="#">P/N: 132202, Type: IBD-40fv114b20-12T1B</a>	Induktive Sensoren - Buntmetall
<a href="#">P/N: 132205, Type: IBD-40fv114b20-12K2B</a>	Induktive Sensoren - Buntmetall
<a href="#">P/N: 132206, Type: IBD-40fv114b20-12S1B</a>	Induktive Sensoren - Buntmetall
<a href="#">P/N: 130214-020, Type: IGA-12mg50b0,25/3-1ND1 2m</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130215, Type: IGA-12mg60b0,25/3-1Sd1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130252, Type: IGI-12cg73b0,4/2-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130254, Type: IGI-12cg77n0,8/4-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130216-020, Type: IGA-18mg50n1/8-1ND1 2m</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130211, Type: IGA-18mg61n1/8-1Sd1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 132702, Type: IGA-18mg80b2/5-1S1</a>	Inductive Analog Generator
<a href="#">P/N: 130256, Type: IGI-18cg73b1/5-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130258, Type: IGI-18cg81n1,6/8-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130212, Type: IGA-30mg50b1/9-1Sd1</a>	Induktive Sensoren - Analog

Product	Description
<a href="#">P/N: 130213-020, Type: IGA-30mg50b1/9-1ND1 2m</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130217, Type: IGA-30mg50n3/15-1Sd1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130260, Type: IGI-30cg73b2/10-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130262, Type: IGI-30cg85n3/15-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130264, Type: IGI-40fq66b2/10-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130266, Type: IGI-40fq66n3/15-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130268, Type: IGI-40fq129b2/10-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130270, Type: IGI-40fq129n3/15-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130272, Type: IGI-80x104fq40b8/40-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 130274, Type: IGI-80x104fq40n10/50-12S1</a>	Induktive Sensoren - Analog
<a href="#">P/N: 132510, Type: AAD-12eg80b200-1o2Sd1B</a>	Ultraschall Sensoren
<a href="#">P/N: 132511, Type: AAD-18fg100b2000-11o22Se1C</a>	Ultraschall Sensoren
<a href="#">P/N: 132512, Type: AAD-30fg140b3500-11o22Se1C</a>	Ultraschall Sensoren
<a href="#">P/N: 132513, Type: AAD-12x40fs26B0-1o2Wd1B</a>	Ultraschall Sensoren
<a href="#">P/N: 132515, Type: AAD-80x80fs50b6000-11o22Se1C</a>	Ultraschall Sensoren
<a href="#">P/N: 132514, Type: AGA-18fg100b400-1Se1A</a>	Ultraschall Sensoren
<a href="#">P/N: 132516-020, Type: AGH-18fg92b600-3ND1 2m</a>	Ultraschall Sensoren
<a href="#">P/N: 132517, Type: AGH-18fg96b1600-3Se1c</a>	Ultraschall Sensoren
<a href="#">P/N: 132415, Type: KAD-12mg80b4-1Sc1A</a>	Kapazitive Sensoren
<a href="#">P/N: 132417-020, Type: KAD-8mg45b1,5-1PDc1A 2m</a>	Kapazitive Sensoren
<a href="#">P/N: 132410-020, Type: KAD-12fg80n4-1ND1A 2m</a>	Kapazitive Sensoren
<a href="#">P/N: 132414-020, Type: KAD-18fg60n8-1NKc1A 2m</a>	Kapazitive Sensoren
<a href="#">P/N: 132413, Type: KAD-18mg95b8-1Sc1A</a>	Kapazitive Sensoren
<a href="#">P/N: 132412-020, Type: KAD-30fg60n15-1NKc1A 2m</a>	Kapazitive Sensoren
<a href="#">P/N: 132411, Type: KAD-30mg90b20-12Sd1A</a>	Kapazitive Sensoren
<a href="#">132601 / HAD-11ms45b2,5-5S1</a>	Impulse generators (speed sensors)
<a href="#">132666 / HAD-11ms60b1-5Sd1</a>	Hall element switch
<a href="#">P/N: 132603-020, Type: HAD-11ms60b2,5-50NK1 2m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132624-020, Type: HAD-11ms60b2,5-5PD1 2m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">132602</a>	Hall element switch
<a href="#">P/N: 133205, Type: HAD-11ms60b1-5Sd7</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132663-020, Type: HAD-12aq50b1-5NK1 2m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132670-020, Type: HAD-12er55b1-5PK1 2m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">132672-20</a>	Hall element switch
<a href="#">132606-020 / HAD-12mg50b2,5-5ND1 2m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132655, Type: HAD-12mg70b2,5-5S2</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132674 Type: HAD-12mg70b2,5-5S3</a>	Hall element switch
<a href="#">P/N: 132677-025, Type: HAD-14eg50b1-5ND1 2,5 m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132679-030, Type: HAD-14er120b1-5TT3 3m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132673, Type: HAD-16ss96b1-5Yd1</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132671-020, Type: HAD-18eg82b1-5NT1 2m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132650-020, Type: HAD-18sg80b2,5-5TK1 2m</a>	Hall element switch
<a href="#">P/N: 132665-005, Type: HAD-18ss100b1,6-5NT1 55cm</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)

Product	Description
<a href="#">HAD-18ss85b1-5NT1 6m</a>	Hall element switch
<a href="#">P/N: 132159-020, Type: MAD-12aq50b0,4-5NK1 2m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132647-020, Type: HDD-16ms60b1,5-5050ND1 2m</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">132158-020 - MDD-12aq50b0,4-55NK3 2m</a>	Magnetoresistive dual sensor
<a href="#">P/N: 131442, Type: SIDENT/III-40fq50n20-11Sh1C</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">131445</a>	Safety Accessories With Switches Safety relay
<a href="#">P/N: 131465, Type: SIDENT/III-40fv114n20-11Z1C</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 131449, Type: SIDENT/IV-40fq50n20-11Sh1C</a>	Safety switch
<a href="#">P/N: 131445, Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Sh1C</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 131433 Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Z1C + SIDENT/B-22fv20-4O1</a>	Sicherheitsschalter + Betätigungselement
<a href="#">P/N: 131464-001, Type: SIDENT/B-10fs25-4O1 SiPos./Signalgelb</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 131440-001, Type: SIDENT/B-11fs14-4O1 SiPos./001</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">131430-001</a>	Actuating element
<a href="#">P/N: 131466-001, Type: SIDENT/B-6fs12-4O1 SiPos</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 139950, Type: JKShrZ-O-1</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 139947, Type: JKShaZ-O-1</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 139948, Type: JKYIaZ-O-2</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 139949, Type: JKYfaZ-O-1</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 139946, Type: JKYIrZ-O-1</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 139958, Type: JKTfrZ-O1</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 201853-050, Type: VLG 8E/6S/5-1 5m</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 201854-050, Type: VLG 8E/6/5-1 5m</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 201860-050, Type: VLG 6E/6S/5-1 5m</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 201861-050, Type: VLG 6E/6/5-1 5m</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 201856-050, Type: VLG 8E/6S/5-2 5m</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 201857-050, Type: VLG 8E/6/5-2 5m</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">P/N: 201852-050, Type: VLG 12E/12/5-2 5m</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät

Product	Description
<a href="#">P/N: 201855-050, Type: VLG 12E/12/5-3 5m</a>	Sicherheitsschalter mit Zubehör Sicherheitsschaltgerät
<a href="#">IAD-12fg50n5-1NK1A 10</a>	Sensor
<a href="#">133205 800 / HAD-11ms60b1-5Sd7</a>	Hall element switch
<a href="#">132657 / HAD-11ms60b2,5-5Y4</a>	Hall element switch
<a href="#">P/N: 132613, Type: HAD-11ms60b2,5-5S1</a>	Hall element switch
<a href="#">132667 / HAD-18SG98B1-5VD1</a>	
<a href="#">P/N: 132669-020 Type: HAD-18mg82b1-5NT1 2m</a>	Hall element switch
<a href="#">P/N: 132151-020 Type: MDD-12aq50b0,4-55NK2</a>	
<a href="#">IAW - 18mg100b5-1T1A</a>	
<a href="#">LWKD-7.41-7/15-115VAC*</a>	
<a href="#">112102</a>	detector
<a href="#">139819 / JSV28V5</a>	Cable socket (Tuchel) 5-pin.
<a href="#">200582-026</a>	
<a href="#">130567</a>	
<a href="#">P/N: 132711-060, Type: IGA-12mg70n5-1NK4 6m</a>	Inductive analogue transmitter
<a href="#">P/N: 132638-020 Type: HAD-12er55b2,5-5NK1 2m</a>	Hall element switch
<a href="#">P/N: 113217-020 Type: IAD-12mg45b2-1NK1A 2m</a>	Switch
<a href="#">131447-201/ SIDENT/IV-40fv-1111Z11D/201</a>	safety switch
<a href="#">132658-020 / HDD-12aq50b0B0,4-55NK1 2m</a>	Hall element switch
<a href="#">AFO-4 5m (120424-050)</a>	Proximity sensor
<a href="#">11.26-26R 10M</a>	Proximity detector
<a href="#">P/N: 201835-250 Type: VLG9/2+4PS/25-1</a>	Cable
<a href="#">DSP-54sg-1s</a>	Sensor
<a href="#">B-COFC</a>	CERTIFICATE OF CONFORMITY
<a href="#">LWKD-7.41- 14/30-230VAC</a>	Run guard control
<a href="#">P/N: 132668 Type: HAD-18MG93B1-5SD1</a>	SENSOR
<a href="#">P/N: 131708 Type: IBD-34fq65b10-1t1a</a>	Sensor
<a href="#">P/N: 131709 Type: IBD-30MG80B8-1S1A</a>	Inductive detector M.30 LG.94
<a href="#">IAB-18mg50b5-3NT1A 3m (112607-030)</a>	
<a href="#">132658-020</a>	Hall element switch
<a href="#">B135112625R5M</a>	PROXIMITY DETECTOR
<a href="#">P/N: 132656-900 Type: HAD-11ms60b2,5-5S4</a>	Impulsgeber (Drehzahlsensoren)
<a href="#">P/N: 132672-020, Type: HAD-12er55b2,4-5NK2 2m</a>	sensor
<a href="#">111496-060</a>	Proximity switch
<a href="#">162701-007 / AIN1/410ca-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 132151-020, Type: MDD-12aq50b0,4-55NK2 2m</a>	magneto-resistiver
<a href="#">111871-020 - IAD-30mg80b10-12NT1A 2m</a>	Proximity switch
<a href="#">P/N: 113579, Type: IAD-8mg60b3-1W1A</a>	
<a href="#">P/N: 113587-020, Type: IAD-4er27b0,8-1PD1A 2m</a>	
<a href="#">P/N: 113588-020, Type: IAD-6,5mr30b2-1ND1A 2m</a>	
<a href="#">P/N: 113589-020, Type: IAD-8mg33b2-1ND1A 2m</a>	
<a href="#">P/N: 113590-020, Type: IAD-8mg33n3-1ND1A 2m</a>	
<a href="#">P/N: 113593, Type: IAD-8mg50n3-1Wc1A</a>	



Product	Description
<a href="#">P/N: 113595, Type: IAD-8mg58n3-1Sd1A</a>	
<a href="#">P/N: 113596, Type: IAD-8mg58b2-1Sd1A</a>	
<a href="#">P/N: 131720, Type: IBD-34fq65b10-1Sd1A</a>	non-ferrous metal proximity switch
<a href="#">P/N: 130213-020, Type: IGA-30mg40b1/9-1ND1 2m</a>	
<a href="#">P/N: 132513, Type: AAD-12x40fs26b250-1o2Wd1B</a>	
<a href="#">P/N: 132414-020, Type: KAD-18fg60n8-1NKc1A 2</a>	
<a href="#">P/N: 132605, Type: HAD-12mg70b2,5-5S1</a>	
<a href="#">P/N: 132650-050, Type: HAD-18sg80b2,5-5TK1 5m</a>	
<a href="#">P/N: 132664-060, Type: HAD-18ss85b1-5NT1 6m</a>	
<a href="#">P/N: 133205-800, Type: HAD-11ms60b1-5Sd7</a>	
<a href="#">P/N: 131433, Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Z1C</a>	
<a href="#">P/N: 131464-001, Type: SIDENT/B-10fs25-4O1</a>	
<a href="#">P/N: 131466-001, Type: SIDENT/B-6fs12-4O1</a>	
<a href="#">P/N: 201858-050, Type: VLG 5E/6/5-1 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139701-020, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139701-050, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139701-100, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139703-020, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139703-050, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139703-100, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139705-020, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139705-050, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139705-100, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139707-020, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139707-050, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139707-100, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139709-020, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139709-050, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139709-100, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139711-020, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139711-050, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139711-100, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139713-020, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139713-050, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139713-100, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139717-020, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139717-050, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139717-100, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139719-020, Type: JSM12V4gyy/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139719-050, Type: JSM12V4gyy/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	
<a href="#">P/N: 139719-100, Type: JSM12V4gyy/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139721-020, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139721-050, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 5m</a>	

Product	Description
<a href="#">P/N: 139721-100, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 10m</a>	
<a href="#">P/N: 139750-006, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139750-010, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3 1m</a>	
<a href="#">P/N: 139750-020, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3 2m</a>	
<a href="#">P/N: 139751-006, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139751-010, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139751-020, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139752-006, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139752-010, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139752-020, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139753-006, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139753-010, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139753-020, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139754-006, Type: JSM12U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139754-010, Type: JSM12U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139754-020, Type: JSM12U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139755-006, Type: JSM12V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139755-010, Type: JSM12V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139755-020, Type: JSM12V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139756-006, Type: JSM12U4/LP4x0,34u4,7BK/SM12S4</a>	
<a href="#">P/N: 139756-010, Type: JSM12U4/LP4x0,34u4,7BK/SM12S4</a>	
<a href="#">P/N: 139756-020, Type: JSM12U4/LP4x0,34u4,7BK/SM12S4</a>	
<a href="#">P/N: 139757-006, Type: JSM12V4gy/LP4x0,34u4,7BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139757-010, Type: JSM12V4gy/LP4x0,34u4,7BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139757-020, Type: JSM12V4gy/LP4x0,34u4,7BK/SM12S</a>	
<a href="#">P/N: 139801, Type: JSM8U3</a>	
<a href="#">P/N: 139802, Type: JSM8U4</a>	
<a href="#">P/N: 139803, Type: JSM8V3</a>	
<a href="#">P/N: 139804, Type: JSM8V4</a>	
<a href="#">P/N: 139806, Type: JSM12U4</a>	
<a href="#">P/N: 139808, Type: JSM12V4</a>	
<a href="#">P/N: 139809, Type: JSM12U5</a>	
<a href="#">P/N: 139810, Type: JSM12U8</a>	
<a href="#">P/N: 139811, Type: JSM12V5</a>	
<a href="#">P/N: 139812, Type: JSM12V8</a>	
<a href="#">P/N: 139813, Type: JSM18U4</a>	
<a href="#">P/N: 139814, Type: JSM18V4</a>	
<a href="#">P/N: 139830, Type: JSM8S3</a>	
<a href="#">P/N: 139831, Type: JSM8S4</a>	
<a href="#">P/N: 139832, Type: JSM8T3</a>	
<a href="#">P/N: 139833, Type: JSM8T4</a>	
<a href="#">P/N: 139834, Type: JSM12S3</a>	
<a href="#">P/N: 139835, Type: JSM12S4</a>	

Product	Description
<a href="#">P/N: 139836, Type: JSM12T3</a>	
<a href="#">P/N: 139837, Type: JSM12T4</a>	
<a href="#">P/N: 139838, Type: JSM12S5</a>	
<a href="#">P/N: 139839, Type: JSM12S8</a>	
<a href="#">P/N: 139840, Type: JSM12T5</a>	
<a href="#">P/N: 139841, Type: JSM12T8</a>	
<a href="#">P/N: 171101-003, Type: ISN1/410ch-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171101-005, Type: ISN1/410ch-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171101-006, Type: ISN1/410ch-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171101-007, Type: ISN1/410ch-1.60-115/230VAC</a>	Speed measurement relay
<a href="#">P/N: 171102-003, Type: ISN1/411cq-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171102-005, Type: ISN1/411cq-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171102-006, Type: ISN1/411cq-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171102-007, Type: ISN1/411cq-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171103-005, Type: FSN1/310ch-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171103-006, Type: FSN1/310ch-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171103-007, Type: FSN1/310ch-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171104-007, Type: FSN1/311cq-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171107, Type: ISN1/410ch-1.24 24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171202-006, Type: FWA1/6-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171202-007, Type: FWA1/6-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171203-005, Type: IWA1/5-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171203-006, Type: IWA1/5-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">171203-007 / IWA1/5-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171205-006, Type: IWAS1/511ch-1.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 171205-007, Type: IWAS1/511ch-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 171206-005, Type: IWA1/5-2.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162701-003, Type: AIN1/410ca-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162701-005, Type: AIN1/410ca-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162701-007, Type: AIN1/410ca-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162702-003, Type: AIN1/411cq-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162702-005, Type: AIN1/411cq-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162702-007, Type: AIN1/411cq-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162703-005, Type: AINF1/410ca-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162703-007, Type: AINF1/410ca-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162704-007, Type: AINF1/410cq-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162801-003, Type: AUN1/510ca-1.60-42VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162801-005, Type: AUN1/510ca-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">162801-007 - AUN1/510ca-1.60-115/230VAC</a>	Measuring relays
<a href="#">P/N: 162802-005, Type: AUN1/511cq-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162802-007, Type: AUN1/511cq-1.60-115/230VAC</a>	Measuring relays
<a href="#">P/N: 162803-005, Type: AUNF1/510ca-1.60-24VAC</a>	
<a href="#">P/N: 162803-007, Type: AUNF1/510ca-1.60-115/230VAC</a>	

Product	Description
<a href="#">P/N: 162804-007, Type: AUNF1/510cq-1.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 170454-006, Type: FUR1/210ab-2.60-24VDC</a>	
<a href="#">P/N: 170454-007, Type: FUR1/210ab-2.60-115/230VAC</a>	
<a href="#">P/N: 170454-016, Type: FUR1/210ab-2.60-24VDC</a>	
<a href="#">171107 / ISN1/410ch-1.24 24VDC</a>	Relay
<a href="#">132638-020 / HAD-12er55b2,5-5NK1 2m</a>	
<a href="#">HAD-11ms45b2,5-5S1</a>	Hall element switch
<a href="#">IAD-12mg60m4-1Sd2A</a>	Proximity switch
<a href="#">132608 / HAD-11ms60b2,5-50Y2</a>	Hall element switch
<a href="#">B135112625R2M</a>	PROXIMITY DETECTOR
<a href="#">201835-200</a>	DOUBLE BLANK CABLE
<a href="#">MDD-12aq50b0,4-55NK 2m 132160-020</a>	Magneto-resistive dual sensor
<a href="#">BED/L-54sg-1s (133505)</a>	BDK Uno NE double sheet sensor
<a href="#">201896-020</a>	Interconnection line
<a href="#">HDD-20fs40n0,5-55Y1 (OEM)</a>	sensor
<a href="#">0702667</a>	sensor
<a href="#">113219-050</a>	Proximity switch
<a href="#">P/N: 200923, Type: ZFN2/a10ca-1.3-24VDC</a>	Additional device for AFO
<a href="#">113726-050</a>	Proximity switch
<a href="#">113310-015</a>	Proximity switch
<a href="#">132601</a>	speed sensor
<a href="#">112618</a>	Proximity switch
<a href="#">300217</a>	Lithium backup battery
<a href="#">171205-006</a>	pulse number converter
<a href="#">131430-012 / SIDENT/B-22fv20-4 012</a>	actuating element
<a href="#">131430-022 / SIDENT/B-22fv20-4</a>	actuating element
<a href="#">131430-032 / SIDENT/B-22fv20-40°</a>	actuating element
<a href="#">131430-042 / SIDENT/B-22fv20-401 Pos.4/042</a>	actuating element
<a href="#">112617 / IAB-18mg60b5-3S1A</a>	proximity switch
<a href="#">200580-026</a>	DOUBLE CONTROL BOX
<a href="#">DSP-75sg-1s / 130590</a>	Sheet thickness sensor
<a href="#">VLG 9/2+4PS/10-1 10m / 201835-100</a>	connecting line
<a href="#">200580-026 - BDK-1.3-24VDC-d/e</a>	double sheet control
<a href="#">SMF 25-1 / 139904</a>	Cable socket for BDK
<a href="#">BDK-ET-1.3-24VDC-d/e / 200596-026</a>	Double sheet inspection
<a href="#">DSPW-54sg-1s / 130567</a>	sheet thickness sensor
<a href="#">IAD-12mg60m4-1NTIA 3m / 112409-030</a>	proximity switch
<a href="#">132643-020 / HAD-18mg40b15-7PD1A 2m</a>	Hall element switch
<a href="#">DVK-5.43-115VAC / 210320-002</a>	Dynamic valve control
<a href="#">113538-100 / IAD-12fg50n5-1NK2A 10m</a>	proximity switch
<a href="#">132677-025 / HAD-14eg50b1-5ND1 2,5 m</a>	Hall element switch
<a href="#">IAD-18mg50b5-1S1A</a>	Inductive Sensor
<a href="#">HDD-12aq50b0,4-55NK1 2m</a>	Hall element switch

Product	Description
<a href="#">130573 BDWF-m54rg-2s</a>	
<a href="#">201803-100</a>	
<a href="#">HDD-12AG50B0.4-55NK1 2M</a>	Hall element switch
<a href="#">BDK-ET-1.3-24VCD-d/e</a>	
<a href="#">130587</a>	
<a href="#">112618 - IAB-12mg60b2-3S1A</a>	proximity sensor
<a href="#">111490-030</a>	Proximity sensor
<a href="#">132667 - HAD-18s998b1-5Vd1</a>	Hall element switch
<a href="#">171101-6</a>	Speed measurement relay
<a href="#">HAD-18mg82b1-5NT1 2m</a>	Hall element switch
<a href="#">HAD-11ms60b1-5Sd7</a>	
<a href="#">111832-004</a>	
<a href="#">HAD-11MS60B2.5-50Z1</a>	SENSOR SPEED
<a href="#">HAD/P-11MS60B1-5SD1</a>	SENSOR
<a href="#">IAD-18MG50-B5-IS-1A</a>	INDUCTIVE DETECTOR M18
<a href="#">139910 (SPF 7-2)</a>	DB sensor connector
<a href="#">201803-300 (BVLG7/30-3 30m)</a>	connecting cable
<a href="#">DSP-54sg-1s(54mm)</a>	sensor
<a href="#">VLG9/2+4PS/20-2(20m)</a>	CABLE
<a href="#">BDK-ET-1.3-24VDC</a>	
<a href="#">132160-020</a>	magneto-resistive double sensor
<a href="#">MDD-12AQ50B0.4-55NK2</a>	Magneto-resistive double sensor
<a href="#">MDD-12AQ50B0 4-55NK4</a>	Magneto-resistive double sensor
<a href="#">MDD-12aq50b 0.4-55NK3 / 132158-020</a>	Double sensor magnetotracheide